

VALMEX® structure Membranen

1. Grundsätzlich **keine** lösungsmittelhaltigen und stark alkalischen Reinigungsmittel verwenden. Das Material kann durch die Verwendung solcher Produkte beschädigt werden. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und umfangreicher Prüfergebnisse empfehlen wir für **VALMEX® structure** Membranen folgende Reinigungsmittel:

Ungapon®, ein Produkt der Fa. Max. Bail, Chemisch-Technische Produkte

2. Abspülen des Oberflächenschmutzes mit kaltem oder warmem Wasser.
3. Die für die jeweilige Schmutzart empfohlene Menge Reinigungsmittel auftragen; bitte folgen Sie hierzu der Hersteller-Empfehlung. Auftragen des Reinigers entweder durch Sprühung oder mit einem Tuch. Nach einer Einwirkzeit von bis zu 5 Minuten mit einem Tuch abwischen.
4. Abspülen des Schmutzes und des Reinigungsmittels mit klarem kaltem oder warmem Wasser. Anschließend feuchte Flächen mit einem Tuch trocknen. **Gereinigte Fläche nicht an der Luft trocknen lassen, Rückstände des Reinigungsmittels können zu Verfärbungen führen.** Die Oberfläche nie überhitzen. Bitte beachten Sie die Empfehlungen des Herstellers.
5. Das Material darf nur in sauberem und absolut trockenem Zustand gelagert werden.

6. Empfohlener Reinigungsmittelhersteller:

Max Bail
Chemisch-Technische Produkte
Alpenstraße 22
D-87751 Heimertingen
Tel. +49 (0) 83 35 989-660
Fax +49 (0) 83 35 989-6699
www.max-bail.de
service@max-bail.de

Sollten Sie Fragen haben hinsichtlich einer speziellen Reinigungsmöglichkeit bitte sprechen Sie uns an. Gerne unterstützen wir Sie mit unserer Erfahrung und führen Tests für Sie durch.

Diese Information entspricht dem Stand unserer Kenntnisse im Februar 2006 und wird ohne Rechtsverbindlichkeit abgegeben.



Mehler Technologies GmbH

Edelzeller Strasse 44

D-36043 Fulda

Tel. +49 (0) 661 103 0

Fax +49 (0) 661 103 582

Rheinstrasse 11

D-41836 Hückelhoven

Tel. +49 (0) 2433 459 0

Fax +49 (0) 2433 459 151

info@mehler-technologies.com · www.mehler-technologies.com